





W budowlach należy zmontować grzejniki stojowe, płytowe, typ zgodny z oznaczeniami na rurce. 2. Każdy grzejnik stojowy zastąpić "od dołu" należy podłączyć przez podwójny zwłok odcynkowy ZKH1515. 3. Rurociągi zasilające montować w burdach popodszawkowo i podłynkowo. 4. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane należy osłonić jako ogniostojenie w kłacie zabezpieczeniem z kłaski postarzanych przegród.